

TO:

收藏家電子防潮箱除濕主機檢測方式

A. 除濕心臟 30 分鐘自我檢測

- ❶ 將濕度調整鈕轉到"OFF"或直接拔掉插頭。
- ❷ 靜置 5~10 分鐘以後再旋轉到"H"或重新插電，此時前後指示燈會亮。
- ❸ 約 5 分鐘後觀察防潮箱背後除濕心臟上下活門是否有對外開啟，此時以手接觸心臟背後上濕氣排氣口，可感覺到溫濕的水氣排出。
- ❹ 約半小時後，水氣排放完畢，此時前指示燈會熄滅，慢慢的上下活門也對外關閉。

※ 上下活門：上活門全開，下活門開一半，上活門有溫濕水氣排出，下活門為循環口所以不會有溫濕水氣的排出(熱空氣往上升)。

B. 燈號作用說明

1. 內部為排氣燈

- ❶ 燈亮時為排氣動作，燈滅為吸濕動作(吸收櫃內濕氣不用電所以燈不會亮)。
- ❷ 每次排氣時間約為半小時，吸濕約 4~5 個鐘頭後才會再排氣一次。

2. 防潮箱背後為電源燈

- ❶ 設定為"H"，燈會恆亮。
- ❷ 設定為"M"或"L"，濕度達到自動會斷電(即燈會熄滅)，待濕度上昇會自動運作。

※若依照檢測程序都 OK，建議重新跑一次空箱，空箱轉到 H，跑一個晚上(約 12hr)，若是濕度顯示仍在 60%RH 以上請將主機寄回
[若物品很多不方便空箱測試，你可將主機直接寄回，麻煩註明檢測 OK 或有問題--有問題的部份是那個階段]

※心臟是從後面將 4 個螺絲鬆開取出寄到---
106 台北市大安區信義路 4 段 59 號 3 樓

- ※ 若已使用多年，建議維修時順便寄回濕度計檢查，只要將門上的磁吸條在濕度計的角落拉開即可取下
- ※ 除濕心臟提供 5 年保固，若無法確認是否仍在保固期間內，請提供除濕心臟上的序號及機型，查詢製造時間，超過保固期我們可先提供除濕心臟的更換費用給您參考，您可決定是否換修。

台灣防潮科技股份有限公司
蔡玉蓉(EXT501)/客服 陳小姐(EXT100)
TEL:02-27554545
台北市大安區信義路四段 59 號 3 樓